


整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日
特願2001-039091 頁: 1/ 8

【書類名】 図面


【図1】

Fig. 1



【図2】

Fig. 2




整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日
特願2001-039091

頁: 2/ 8

【図3】

Fig. 3



整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日
特願2001-039091

頁: 3/ 8

【図4】

Fig. 4A

(a)





Fig. 4B

(b)




整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日
特願2001-039091

頁: 4/ 8

【図5】

Fig. 5



整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日
特願2001-039091

頁: 5/ 8

【図6】

Fig. 6

キースイッチ	タイトル	指示信号
キー13a	保存	キーボード「Ctrl」+「S」
キー13b	全て選択	キーボード「Ctrl」+「A」
キー13c	コピー	キーボード「Ctrl」+「C」
キー13d	カット	キーボード「Ctrl」+「X」
キー13e	ペースト	キーボード「Ctrl」+「Y」
キー13f	アンドウ	キーボード「Ctrl」+「Z」
キー13g	書体設定	キーボード「Ctrl」+「D」
キー13h	新規作成	キーボード「Ctrl」+「N」
キー13i	表示切替	キーボード「Alt」+「Esc」
キー13j	ON/OFF	入力装置の ON/OFF切替





KEY SWITCH	LABEL	INSTRUCTION SIGNAL
KEY 13a	STORE	KEYBOARD "Ctrl" + "S"
KEY 13b	SELECT ALL	KEYBOARD "Ctrl" + "A"
KEY 13c	COPY	KEYBOARD "Ctrl" + "C"
KEY 13d	CUT	KEYBOARD "Ctrl" + "X"
KEY 13e	PASTE	KEYBOARD "Ctrl" + "Y"
KEY 13f	UNDO	KEYBOARD "Ctrl" + "Z"
KEY 13g	FONT SETTING	KEYBOARD "Ctrl" + "D"
KEY 13h	CREATE NEWLY	KEYBOARD "Ctrl" + "N"
KEY 13i	SWITCH DISPLAY	KEYBOARD "Alt" + "Esc"
KEY 13j	ON/OFF	ON/OFF SWITCHING OF INPUT DEVICE

整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日
特願2001-039091

頁: 6/ 8

【図7】



整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日
特願2001-039091 頁: 7/ 8

【図8】

Fig. 8A (a)




Fig. 8D (d)




Fig. 8B (b)




Fig. 8E (e)





Fig. 8C (c)



整理番号=WCM0005

提出日 平成13年 2月15日
特願2001-039091

頁: 8/ 8

【図9】

